

REGLAJE HOLGURA TAQUETS

Se realizará en frío. La fábrica recomendaba a cero, pero después de pruebas, se ha comprobado que puede tender a quedarse alguna ligeramente pisada, dejando que la moto arranque pero que no vaya el motor todo lo bien que debiera.

Por esto se recomienda dejar entre 0,3 y 0,5 para evitar pisadas de válvulas.

Lo ideal es realizar el reglaje con galgas, pues a oído, haciendo mover el balancín da lugar a engaño, porque el balancín al tener generalmente holgura axial, el ruido que produce nos hace pensar en holgura de taquet sin serlo.